# **YUASA**



電子レンジ / オーブンレンジ 炊飯ジャー /トースター ジュースミキサー / ハンドミキサー

# 毎日を、もっとおいしく、もっと楽しく。



### ヘルツフリーフラットレンジ PRE-101F



庫内容量 18L 搭載機能 ヘルツ ラヤイルド ロック

500W 350W 解凍


(60Hz) 650W 500W 350W 解凍

※ヘルツフリーいついては、P7をご覧ください。





18L広々フラット庫内 お手入れ簡単なフラット庫内 四角い容器のお弁当も置きやすい



ダイヤモンド反射面 加熱の効率が高く、均一に食材を温められる

### ワンタッチあたため機能

スタートキーを押すだけの簡単操作

#### 置く場所を選ばない縦開き扉

# ヘルツフリー単機能レンジ PRE-650HFT





※ヘルツフリーいついては、P7をご覧ください。





光るタイマー 設定時間が一目で分かるLEDランプ付き タイマーで、調理時間がわかりやすい



庫内広々17L 高さが19cmある広々とした庫内 縦長の食器も出し入れしやすい

#### ミラーガラスデザイン

#### 操作しやすいなめらかツマミ

品番	消費電力(W) (50Hz/60Hz)	本体サイズ(cm)	庫内寸法(cm)	出力切替(W)	付属品	調理タイマー	質量(kg)	電源コード長(m)
PRE-101F	950 (50Hz) 1300 (60Hz)	約48.5×35.4×28.6	約29.5×31.8×18	500/350/解凍(50Hz) 650/500/350/解凍(60Hz)	_	15分	約12.3	約1.5
PRE-650HFT	1300/950	約44×35.9×25.8	約30.6×30.7×19	強/弱/解凍	ターンテーブル1枚	15分計	約11.3	約1.5

### レトロ調単機能レンジ PRE-702B



出力切替 700W 500W 200W





シンプルなツマミスイッチ あたため (分) と解凍 (g) の ダブル表示タイマーで使いやすい



庫内広々17L 高さが19cmある広々とした庫内 縦長の食器も出し入れしやすい



# シンプル操作の単機能レンジ PRE-701S



庫内容量 17L

出力切替 700W 500W 200W





シンプルなツマミスイッチ あたため (分) と解凍 (g) の ダブル表示タイマーで使いやすい



庫内広々17L 高さが19cmある広々とした庫内 縦長の食器も出し入れしやすい

品番	消費電力(W) (50Hz/60Hz)	本体サイズ(cm)	庫内寸法(cm)	出力切替(W)	付属品	調理タイマー	質量(kg)	電源コード長(m)
PRE-702B	1150	約44×36.3×25.8	約30.6×30.7×19	700/500/200	ターンテーブル1枚	15分計	約11	約1.5
PRE-701S	1150	約44×35.9×25.8	約30.6×30.7×19	700/500/200	ターンテーブル1枚	15分計	約11	約1.5

# Microwave oven A-TUDUS

# 重量センサー搭載で PRV-201 簡単あたため&解凍









食パンも焼ける 12通りの自動メニュー あたため、解凍を含めた12通りの日常的な

重量センサー&温度センサー

食材の重さを感知して、あたため時間を自動で設定

生地発酵もできるオーブン機能

パン・お菓子・ケーキなどに対応











※ヘルツフリーいついては、P7をご覧ください。

出力切替	レンジ 解凍	オーブン 生地発酵	グリル

品番	消費電力(W) (50Hz/60Hz)	本体サイズ(cm)	庫内寸法(cm)	ヒーター出力(W) 〈グリル・オーブン〉	出力切替(W) 〈レンジ〉	温度調節(℃) 〈オーブン〉	付属品	質量 (kg)	電源コード長 (m)
PRV-201 (K) PRV-201 (VV)	レンジ:920/1250 グリル:1250 オーブン:1250	約46.1×36×29.3	約28×28.6×16.8	1200 (上750·下450)	500/200(50Hz) 650/500/200(60Hz)	40(発酵) 100~200	回転台1枚 ターンテーブル1枚	約13.1	約1.5

# Rice cooker 炊飯ジャー

# 「3.5合」炊き PHS-433M コンパクトマイコン炊飯ジャー





最大 欠飯量	3.5合	搭載機能	予約炊飯	保温
炊飯 ニュー	白米	早炊き	玄米	おかゆ





### 便利な付属品 しゃもじ、おかゆ用おたま、計量カップ付き

収納便利な電源コード

本体に収納できるコードレール式

使いやすいシンプル機能 見やすく大きなボタンデザイン

取り外せる内ぶた

内ぶたを取り外して洗えるから清潔

品番	消費電力(W) 〈炊飯時〉	消費電力(Wh) 〈保温時〉	本体サイズ(cm)	最大炊飯量	付属品	質量(kg)	電源コード長(m)
PHS-433M	119.25	19	約24.2×28.5×21	3.5合	しゃもじ・おかゆ用おたま しゃもじ受け・計量カップ	約2.95	約1.0

# Toaster h-29-

## 4段階の選べる火力! 1200W PTO-1201S





## 焼き網 ダッシュ 付属品 受け皿

食材がくつつきにくいメッシュ網 小さな食材も落ちにくく出し入れが安心 ※焼き網は取り外して洗えます



家族の朝食に4枚同時焼き 食パンなら4枚 切りもちなら12個一度に調理

# 4段階の選べる火力切替

バターロールのあたためは300W 冷凍ピザなら1200Wと、最適火力で調理ラクラク

## 3段階の選べる火力 900W PTO-D902A(W)



トースト 食パン 火力調整 900W 540W 360W

焼き網 ストレート 付属品 受け皿






火力切替でお好み調理 グラタンなら540W クロワッサンなら360W

# シンプル操作の 900W PTO-D901A (W)



トースト 食パン 火力調整 900W





品番	消費電力(W)	本体サイズ(cm)	庫内寸法(cm)	火力調整(W)	焼き網	受け皿	調理タイマー	質量(kg)	電源コード長(m)
PTO-12015	1200	約38×33×20.2	約27×26.1×8	1200/900/600/300	メッシュ	0	15分計	約3.5	約1.1
PTO-D902A	900	約31×23.5×22	約26×18×19.4	900/540/360	0	0	15分計	約2.7	約1.1
PTO-D901A	900	約31×23.5×22	約26×18×19.4	900	0	0	15分計	約2.6	約1.1

# Juice mixer Ju-23+4-

### 800mL ジュースミキサー PMP-22(W)



回 転 数 約18,000 ボトル容量 約800ml 搭載機能 コンパクト モーター N 収納 保護装置







# 1台2役 PMP-M44(W) ミル付きジュースミキサー







#### 場所をとらないコンパクト収納 収納時はボトルを逆さにしてコンパクトに



庫内広々17L

高さが19cmある広々とした17L庫内 縦長の食器も出し入れしやすい

#### 安全設計

本体にボトルがセットされていないと動作しない安全設計

### シンプル操作のピアノボタン

入/切/フラッシュ切替







チタンコーティングカッター ミルに適した丈夫なチタンを カッターにコーティング

マヨネーズやドレッシング、ふりかけも



場所をとらないコンパクト収納 収納時はボトルを逆さにしてコンパクトに

## 外して洗える清潔ガラスボトル

ガラスボトルを外せるからすみずみまで、きれいに洗える

# シンプル操作のピアノボタン

入/切/フラッシュ切替

品番	消費電力(W)	本体サイズ(cm)	回転数(回/分)	定格時間(分)	ボトル容量(ml)	質量(kg)	電源コード長(m)
PMP-22(W)	215	約14.9×16.3×33.9	約18,000	4	約800	約2.2	約1.4
PMP-M44(W)	215	約14.9×16.3×33.9	約18,000	ジュースボトル 4 ミルボトル 1	ジュースボトル 約800 ミルボトル 約200	約2.5	約1.4

# Hand mixer nursty

# 簡単スピード切替で PMH-121N 使いやすい







調理中でも立てられる 手を離したい時に

立てて置けるので便利



### 収納ケース付き

保管中にほこりがつかない 専用ケース付き

#### スピード4段階切替

スロー攪拌からハイパワー120Wまで、4段階にスピード切替可

#### 少し長めの1.8mコード



品番	消費電力(W)	本体サイズ(cm)	付属品	質量(kg)	電源コード長(m)
PMH-121N	120	約21×19×9	収納ケース	約0.85	約1.8



# ヘルツフリーについて

日本国内には、交流電源の周波数について東日本の50Hzと西日本の60Hzの 相違があります。

ヘルツフリー製品は、内部で周波数を変換するので全国どこでも周波数に関係 なく使用することができ、引越しの多い方に便利です。 沖縄県は60Hzです。



※連続使用等でモーターが高温になった時、保護装置が働いて運転を停止します。

#### KITCHEN COLLECTION

# YUASA

#### ↑ 安全とご使用に関するご注意

#### で使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 電源は必ず適正配線されたコンセントからご使用ください。
- 消費電力が1kw以上の機器は、定格 15 A 以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。定格 15 A 以下の電源コンセントに接続しますと、火災の原因となります。
- このカタログ製品は、一般家庭機器として設計しています。 一般家庭用以外(たとえば業務用の使用、車両、船舶への搭載)では使用しないでください。故障・火災の原因になります。
- 当社はこの調理家電機器の補修用性能部品を製造打切後、当社基準に基づき保有しています。
  - 電子レンジの近くでは無線機器(無線 LAN など)の通信機能が低下することがあります。
  - ミックスベジタブルや根菜類は、少量での加熱をしないでください。
  - 食品・油・煮汁などで汚れたままにしたり、そのままの状態で加熱しないでください。
  - ●電波の出口を保護しているカバー(雲母板)に食品カスがついたまま使用すると、発煙・発火しやすいため、こまめにお手入れしてください。このカバーは絶対に外さないでください。 ■ 調理以外の目的に使わないでください。
- オーブンレンジ
- テレビやラジオから 3m 以上離してください。
- 炊飯直後や保温中にふたを開けて、露が外などに流れ落ちた場合はふき取ってください。 炊飯ジャー
  - 高温部にはさわらないでください。やけどの原因になります。
  - しゃもじを入れたまま保温しないでください。
    - タイマーツマミを固定したり回し過ぎない。火災の原因になります。 ● アルミホイルをパンくずトレイに敷かない。故障の原因になります。
    - 本体の天面に受け皿や熱に弱い容器などを置いたまま調理しない。天面が変色したり、容器が変形します。
  - 40℃以上の材料は入れないでください。
    - 空回ししないでください。最少量より少ない材料で使わないでください。
    - 4 分間以上続けて使用するときは、4 分毎に 2 分間休止して、運転時間の合計が 15 分を超えないようにしてください。
- ミル付き ジュースミキサー ハンドミキサー

ジュースミキサー

電子レンジ

トースター

- ミルの動作時間は合計 1 分以内にしてください。
- 回転中のビーターに手、ヘラ、スプーンなど触れないでください。 ● 食器洗い乾燥機や食器乾燥機は使わないでください。

#### 次のような方は特にご注意を!

● 乳幼児や身体の不自由な方は付き添いなしでのご使用はお止めください。

#### 長年ご使用の調理家電機器は良く点検してからご使用ください。



#### 異常があればご使用中止!

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから差込プラグを外して、 必ず販売店にご相談ください。

#### こんな症状はありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- ■電源コードに深いキズや変形がある。
- 異常な音や焦げくさい臭いがする。
- 自動的に切れないことがある。
- スパーク(火花)や煙が出ることがある。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 電源コードを折曲げると通電したり、しなかったりする。
- その他異常や故障がある。



UKAS 014

境マネジメントシ ステムIS014001の

ISO14001:2015認証取得 ISO9001:2015認証取得 ます。

認証を取得してい

ユアサプライムス 株式会社は品質マ

ネジメントシステ ムIS09001及び環

経年劣化による ご注意

長年使用している調理家電機器は、火災等の事故につながる恐れがあります。安心してご使用 

http://www.yuasa-p.co.jp/

〈本社〉〒103-0006東京都中央区日本橋富沢町9番8号

〈支店〉札幌・東北・名古屋・大阪・福岡

■仕様及び外観は製品改良のためお断わりなく変更する場合がありますのでご了承ください。 ■印刷の色は製品と多少異なります。

■使用例·イラストはイメージです。 ■このカタログは 2020年 10月現在 のものです。

お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で…

販売店名