

安全上のご注意

この電気毛布は、就寝用暖房器具として使用するもので、一般家庭用として生産されたものです。これ以外のご使用は絶対にしないでください。
この用途以外（観賞魚・植物・ペット用など）及び一般家庭用以外（業務用など）でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

絵表示について

※ここに示した『安全上のご注意』は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのもので、『危険』『警告』『注意』の3つに分けてお知らせしています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

- 危険** 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う、さし迫った危険の発生が想定される内容を示します。
- 警告** 取り扱いを誤ると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。
- 注意** 取り扱いを誤ると傷害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容を示します。

■お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。（下記は絵記号の一例です。）

※記号の中の絵が具体的内容になります。

- してはいけない『禁止』内容です。
- 必ず実行していただく『強制』内容です。

注 意

- 使用時以外または、何か異常があった場合、すみやかに差込みプラグをコンセントから抜いてください。
 - 事故の原因になります。また、思わぬ誤動作を生じることがあります。
- ぬれた手で差込みプラグ、コントローラーなどを絶対にさわらないでください。また、水やお茶等の液体をこぼさないでください。
 - 万一濡らしたときは、過熱や事故のおそれがありますのでただちにご使用を中止し、販売店に点検を依頼してください。
- 差込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って引き抜いてください。
 - 感電やショートして発火することがあります。
- 他の暖房器具と併用しないでください。
 - (湯たんぽ・カイロ・あんか・他の電気毛布との同時使用など)発熱体を傷め、必要以上の熱量となり危険です。
- アイロン台として使用したり、他の加熱物を置かないでください。
 - 熱で本体(発熱体)を傷め、発火することがあります。
- 針やピンなどでさしたり、刃物で傷つけないでください。
 - 本体を傷め、故障や感電の原因となります。
- ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。
 - 発熱体やコードを傷め、過熱することがあります。
- 犬や猫などのペットの暖房用には絶対に使用しないでください。
 - ペットが本体やコードを傷め、火災の原因となることがあります。
- スプレー缶などを本体の近くに置かないでください。
 - 爆発や火災の原因となります。
- コントローラーやコネクターを踏みつけたり強い衝撃を与えないでください。
 - 故障や事故の原因となります。
- ベンジン、シンナー、灯油などの揮発性のものを上にのせないでください。
 - 火災の原因となります。
- リモコンやパソコンなどの電子機器を上のにせないでください。
 - 電子機器の故障の原因となります。

1

2

各部の名称と使い方

各部の名称と正しい使い方

- 「ラベル」の矢印に合わせて毛布を広げます。
 - 毛布に縫い付けられているラベルの矢印方向を胸元側にして、シワにならないように広げます。（足元側は胸元側より暖かくなります。）
 - 一日に一回必ず広げ直して、しわ・折り重ねをなくしてください。
低温やけどのおそれがあります。また、局部保温により毛布表面やふとん等が変色したり故障の原因になります。
 - お手持ちのシーツやふとんカバーをかけてください。（シーツやふとんカバーを換えるだけで清潔さが保て、汚れ防止や毛玉の発生が少なくなります。）
 - 針や安全ピンなどでカバーと毛布本体を固定しないでください。
故障や感電の原因になります。
 - 「コネクター」を取り付けます。
 - コネクターの向きを確かめて切り込みに合わせてコネクター受けの奥まで確実に差し込んでください。また、ゴミや針などの導通性のものが、コネクターにはさみ込まれないように注意してください。
 - ※コントローラーは・・・ふとんの外に置いてください。
他の発熱器具よりはなしてください。
踏みつけたり落ちやすいところには置かないでください。
 - 「差込みプラグ」をコンセントに差し込みます。
 - 交流100Vのコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
 - コードはたばねたまま使用しないでください。
 - 「電源/温度調節ダイヤル」の目盛を7にして予熱します。
 - 運転中は、電源/温度調節ダイヤル部が点灯します。
 - おやすみになる1～2時間ぐらい前から電源/温度調節ダイヤルの目盛を7に合わせ通電しておいてください。
 - ・温度を上げる又はダニ対策は、左方向に回す。
 - ・温度を下げる又は切は右方向に回す。
 - ダイヤル表示順
 - 切 1 2 3 4 5 6 7 [▲]ダニ
 - おやすみのときは、低めの目盛1～3に合わせます。
 - 安眠に適した温度は、体質・ねまき・寝具などによって異なります。
 - 低温やけどをおこさないためにも、低めの目盛でお使いください。
 - 使い終わりましたら
 - コントローラーの電源/温度調節ダイヤルを切にして、差込みプラグを抜いてください。
 - コネクターをはずす時は、必ず先にコントローラーの電源/温度調節ダイヤルを切にして、差込みプラグを抜いてください。
 - 外出時などには、差込みプラグが抜いてあることを確認してください。
- ※製品は、絵と多少異なることがあります。

3

4

室温センサーについて

●室温センサーによる自動温度機能は、室温が3℃下がると本体表面温度が約1℃上げることで、表面温度をお好みの温度に保つように自動コントロールします。

切忘れタイマーについて

電源を入れると自動的に切忘れタイマーがスタートします。15時間経過すると、切忘れタイマーが働いて通電が止まり、電源/温度調節ダイヤル部が点滅してお知らせします。
通電が止まった後も続けてご使用になるときは、1度電源を切ってから再度電源を入れ直してください。
さらに15時間ご使用いただけます。

ダニ退治のしかた

- 毛布本体を折りたたみ、コネクター受けにコントローラーのコネクターを差し込みます。
- 毛布本体をビニール袋に入れて、ビニール袋の開口部を閉じます。
- ビニール袋に入れたまま、ふとんにはさみ、コントローラーの『電源/温度調節ダイヤル』を『ダニ』に合わせて約1時間通電します。
- ダニ退治終了後、ビニール袋から本体を取り出し、掃除機をかけて、風通しのよいところで自然乾燥させてください。