

YUASA 取扱組立説明書

品名：回転チェアー

品番：DC-46KPVT(MB)

この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。安全にご使用いただくために、組み立ての際、またご利用になる前は、この説明書をよくお読みになり、使用方法をご理解の上正しくご使用ください。お読みになった後は、この説明書を大切に保管ください。

⚠️ ご使用上の注意

- 本品は屋内用です。
- 素材の性質上、開封時に接着剤などの臭いがこもっている場合がありますので、組み立て時、設置直後は部屋の換気を充分に行ってください。
- 床面の平らな場所で水平を保てる場所に設置し、ご使用ください。転倒や大ケガをする恐れがあります。
- お子様が乗ったり、遊んだりしないように注意してください。ケガや破損の恐れがあります。
- 幼児、お子様の玩具としてのご使用はお避けください。
- 熱いものや水に濡れたもの、底がザラザラしたものを置かないでください。変色や傷、カビ、サビなどの原因になります。
- 水分、油分などが付着した場合は、素早く拭き取ってください。
- 畳やフローリングなどが傷つく場合がありますので、敷物などで傷が付かないように床面を保護してください。必ず硬い床面に設置してください。
- ストーブなどの火気の近くに設置しないでください。
- 直射日光が当たる場所や、高温多湿の場所などに設置しないでください。商品の変形、変色、カビなどの原因になります。
- 不安定な姿勢で座らないでください。転倒やケガ、破損の原因になります。
- 回転盤可動部には手や指を入れないでください。
- 製品のうえに立ち上がったり、踏み台代わりに使わないでください。

お手入れ方法について

- ボルト・ネジ類は取り付けが確実かどうか、定期的に点検して下さい。
- 毎日のお手入れは、やわらかい乾いた布で軽く拭いてください。
- 万一、汚れた時は中性洗剤を3～5%程度にぬるま湯で薄め、やわらかい布をひたし、よく絞って表面を拭き取ってください。そのあと水でひたした布で洗剤液を拭き取り、やわらかい乾いた布で軽く拭いた後、自然乾燥させてください。
- 布地のお手入れは布部をはたき掃除機で細かいほこりを除去してください。アルコールや色々な溶液でお手入れはしないでください。変色などの原因になります。
- 虫害を発見した場合は、ただちに殺虫や防虫をしてください。放置すると虫害が拡大する恐れがあります。

- ・天災などの不可抗力やお客様の取り扱いの不注意、不当な修理・改造による故障、破損などは保証しかねます。
- ・廃棄にあたっては、お住まいの地域の処理法に基づいてください。


組立時のご注意

- 組み立て前に、部材・部品が揃っているか確認してください。
- 組み立ては床に布やカーペットのある場所で行い、商品や床・壁・既存の家具などに傷がつかないようにご注意ください。(布や段ボールなどを敷いて組み立ててください。)
- 必ず平らな場所で組み立ててください。
- 大人2人以上で組み立ててください。
- 軍手の着用をおすすめします。手や指などを挟まないようにご注意ください。



組立方法

付属品




組立ボルト(ワッシャー付)×4




六角レンチ×1本



1. 回転盤を回転させ、取り付け穴が見えるようにします。



2. 座面の裏側と回転盤との穴位置を合わせ、組立ボルトを仮止めします。4箇所仮止めが終わったら、六角レンチできつく締めてください。



【完成図】



高さ調節をする場合、付属の六角レンチで組立ボルトを取り外してください。

ユアサプライム株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9番8号 <http://www.yuasa-p.co.jp/>

お客様ご相談窓口

受付時間：午前10時～12時・午後1時～5時

0120-988-475

・土日祝日、年末年始、盆休を含む当社の休日は休業させていただきます。

ⓑ