

Size : 210 x 260mm
1C Both side prinitng

保証規定

1. 保証期間内に正常な使用において故障した場合には、本保証書に記載された内容及び条件に基づき無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
- (1)本保証書の紛失、あるいは提示がないとき。
 - (2)本保証書への未記入、改ざんが認められるとき。
 - (3)販売店による、印、購入年月日の記入がないとき。
 - (4)お買い上げ後の運送、落下などによる故障や損傷のとき。
 - (5)火災、地震、水害等の天変地異による故障や損傷のとき。
 - (6)改造、不適切な使用方法、使用者の責任に帰すと認められる故障や損傷のとき。
 - (7)注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷のとき。
3. 修理依頼はお買い上げの販売店、取扱店へ保証書を添えてご持参ください。
4. 送付による修理依頼の場合は、お客様にて往復送料のご負担をお願いします。
5. 本保証書の再発行は致しません。紛失しないように大切に保管してください。
6. 本保証は日本国内においてのみ有効です。

保証書

商 品 名 : #haruru はるる / [型番 : YHL-120Y / YHL-300Y]	
ご購入日 :	年 月 日
お 名 前 :	
ご 住 所 :	
お 電 話 :	Eメール :
販売店名・取扱店名／印	
TR04V02	

保証期間
ご購入日より
6ヶ月

お客様相談窓口

0120-988-475 受付時間：午前 10 時～12 時・午後 1 時～5 時

- ・サービス向上のため、音声を録音させていただくことがあります。
- ・土日、祝日、年末年始、お盆休暇を含む当社の休日は休業とさせていただきます。 [D-500]

販売元

ユアサプライムス株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町 9 番 8 号 <http://www.yuasa-p.co.jp>

#^{はるる}haruru


かんたんに貼れる
LEDテープ

手動スイッチ（ACアダプター）タイプ

[型番 YHL-120Y / YHL-300Y]

取扱説明書

保証書付



「#haruru はるる」をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
とくに「安全上のご注意」はご使用前に必ずお読みいただき、正しく安全にお使いください。この説明書は保証書も兼ねていますので、お読みになった後も大切に保管してください。

- 光源の LED 発光チップ色は「電球色（3000 ケルビン）」ですが、テープのベースカラーが「白色」のため一般的な電球色よりも白色に近く感じることがあります。
- イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。
- この製品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

※ 仕様及びデザインは、改良のため予告なく変更される場合があります。

安全上のご注意



誤った取扱いをすると、人が死亡または重症・障害を負う可能性が想定される内容

- 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源を切り、ACアダプターのプラグをコンセントから抜いてください。
煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社に修理をご依頼ください。
- 付属されているACアダプター以外は絶対に使用しないでください。
火災や故障をおこしたり、感電するおそれがあります。
- 付属されているACアダプターを本製品以外に使用しないでください。
火災や故障をおこしたり、感電するおそれがあります。
- 使用中、ACアダプターが異常に熱くなるときは、直ちに使用を中止してください。ショートしたり、発火をするおそれがあります。
- 高温になる場所、湿気の多い場所には置かないでください。また、ストーブなどの加熱機器の近くや直射日光の当たるところには放置しないでください。
発火や火災の原因になるおそれがあります。
- ACアダプターは奥までしっかりと差し込んでください。
差し込みが不十分な場合、発熱や発火するおそれがあります。
- 濡れた手で、スイッチや各コネクタやプラグ部分、ACアダプターに触れないでください。感電をするおそれがあります。
- 絶対に分解・改造はしないでください。
火災や故障をおこしたり、感電やけがをするおそれがあります。
- 水につけたり、水をかけたり水がかかる場所での使用はしないでください。
感電をしたり、ショート、火災の原因となります。
- ケーブルを傷つけたり、破損するようなことはしないでください。
火災をおこしたり、感電をするおそれがあります。
- 乳幼児が手を触れたり、口に入れたりしないように十分注意してください。
やけどやけが、思わぬ事故のおそれがあります。
- 異臭・異音がした場合や、本体が異常に熱くなるなどの症状が生じた場合は、すぐに使用を中止してください。
そのまま使用を続けると、火災や感電などの事故や故障の原因になります。



誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容


- テープLEDや各ケーブルはしっかりと固定してください。
足を引っ掛けて転倒するなど、思わぬ事故のおそれがあります。
- 本体に強い衝撃を与えないでください。
けがをしたり、故障の原因になります。
- 高温多湿の場所には設置しないでください。
変形や変色の原因になります。
- ACアダプターの抜き差しは、プラグ部分を持っておこなってください。
ケーブル部を引っ張ると破損して感電、ショートの原因になります。
- 屋外には設置できません。事故や故障の原因になります。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
事故やトラブルの原因になります。
- 点灯中に光を直視しないでください。目を痛めることがあります。

仕 様


型番	YHL-120Y	YHL-300Y
テープLED長さ	約1.2m	約3.0m
ACアダプター	入力AC100V 50/60Hz 出力DC12V 0.5A	入力AC100V 50/60 Hz 出力DC12V 1A
ケーブル長さ	約1.4m	
消費電力	2.6W(最大)	6.2W(最大)
光源	LED(数量36個)	LED(数量90個)
全光束	約297ルーメン	約640ルーメン
色温度	約3000 K	
使用環境温度	5℃～40℃	
材質	PC	
セット内容	テープLED、ON・OFFスイッチ付ACアダプター	

各部名称

■テープLED




■ON・OFFスイッチ付ACアダプター




接続方法

テープLED、ON・OFFスイッチ付ACアダプターを図の通り接続し、最後にACアダプターをコンセントに差し込んでください。



使用方法

●ON・OFFスイッチの切替方法（点灯・消灯の方法）



- ・スイッチを指で押して点灯・消灯の切替をしてください。
- ・図のように「-」印が下がった状態で点灯（ON）になります。

両面テープ[®]使用上のご注意

壁などに糊が残りにくい素材の両面テープを使用しておりますが、長期間貼っぱなしにしておくと、剥がす際に壁面を傷つけたり、糊が残ることがあります。

下記のような場所では十分な粘着力を得られない場合があります。

- 凹凸面・ざらざら面・曲面
- ビニール製の表面
- レンジ周りなど、40℃以上になるところ
- ワックス・フッ素・防カビ加工のしてあるところ
- 直射日光のあたるガラス
- 水分・油分・汚れの付着しているところ

設置方法

1. テープLEDの貼付場所を決めます。
※一度設置場所に仮設置し、動作確認を行ってください。
設置場所に応じて、LEDテープの長さを調節できます。


テープLEDは10cm単位で切り長さを調節することができます。
切る時は必ず「✂」マークの線に沿って切ってください。

(注意) テープLEDプラグの逆側から切って調節してください。

- 貼付場所についたほこりや油、水分をキレイに拭き取り乾燥させてください。
テープLED裏面の両面テープをはがし、貼りつけます。
※はがれやすい壁紙や塗装面などの上には貼らないでください。
- テープLEDとON・OFFスイッチ付きACアダプターを接続します。(接続方法参照)
- ACアダプターをコンセントに差し込みます。
ケーブルは強く引いたりしないでください。

点灯しない場合は、接続方法を参照の上、ソケット、プラグが正しく接続されているかを確認してください。

【設置例】



Memo

[illegible]