

YUASA ホットクッション (家庭用)

取扱説明書

《保証書付》

このたびは、**YUASA** ホットクッションを、お買上げくださいます、まことにありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で長くご愛用ください。保証書はお買
い求めの販売店から必ずお受取りのうえ、この取扱説明書とともに大切に保管してください。万一ご使用中
わからないことや不具合が生じた時、お役に立ちます。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見
られるところに必ず保管してください。

この商品は、海外ではご使用になれません。(FOR USE IN JAPAN ONLY)

形 名

YSC-DC90V

もくじ

安全上のご注意	1・2・3	修理を依頼される前に	8
各部の名称	4	アフターサービスについて	8
正しいご使用方法		仕様	9
●操作手順	5	保証書	裏表紙
●低温やけどについてのご注意	6		
●知っておいていただきたいこと	6		
●必ず守ってください	6		
お手入れと保管のしかた	7		
点検と修理	8		

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 危険	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。		してはいけない内容です。
 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。		実行しなければならない内容です。
 注意	「障害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。		

危険


	●低温やけどや脱水症状をおこす恐れがあります。 比較的低い温度（25℃～35℃）でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると、低温やけどの恐れがあります。低温やけどは皮膚の深部にまでおよび、赤い斑点や水ぶくれができるのが特徴です。万一赤い斑点や水ぶくれができた場合は、直ちに医師の診断を受けてください。 ●次のような方がお使いのときは、特に注意してください。 乳幼児、お子様、お年寄り、自分で温度調節のできない方、皮膚感覚の弱い方、皮膚の弱い方、ご病人、眠気をさそう薬（睡眠薬、風邪薬など）を服用された方、深酒・疲労の激しい方。 ●温度を低めにしたり、ときどき体を動かすなど注意して使用してください。
	●カバーをはずして使用しないでください。 低温やけどの恐れがあります。
	●就寝用暖房器具として使用しないでください。 低温やけどの恐れがあります。

警告

	●改造はしないでください。また、分解したり修理をしないでください。 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買上げの販売店または当社のご相談窓口にご相談ください。		●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。 感電・ショート・発火の原因になります。
	●電源プラグのほこりなどは定期的に取ってください。 プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。電源プラグを抜いて、乾いた布でふいてください。 		●ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしないでください。 感電の原因になります。 

安全上のご注意

⚠ 警告

	●電流は交流 100V 専用コンセントを使用してください。 たこ足配線などで、定格を超えると発熱による火災の原因になります。 ●電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。 感電・ショート・発煙・発火の原因になります。	●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだりしないでください。 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。 
	●丸めたり、ねじったり 2 つ折りして使用しないでください。 内部の発熱体を傷め、火災・感電・故障の原因になります。	●カバーにピンや針を突き刺したり、刃物で傷つけたり、硬くて重いものをのせたりしないでください。 内部の発熱体を傷つけ、火災・感電の原因になります。

⚠ 注意

	●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。 感電やショートして発火することがあります。 ●乳幼児がコネクターをなめないよう周囲の方が注意してください。 なめると、感電の原因になります。	●内部クッション材を取り出した状態で通電は絶対にしないでください。 熱で本体を傷め、故障や事故の原因になります。 ●灯油などの揮発性のものや、スプレー缶などを本体の上や近くに置かないでください。 爆発や火災の原因になります。
	●使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。 けがや、やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。 	●高温になる器具を、本体の上や近くに置いて使用しないでください。 熱で本体を傷め、故障や事故の原因になります。
	●コントローラーに水やお茶をこぼさないでください。 万一こぼしたときは、過熱の恐れがありますので、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。 ●ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。 コントローラーを傷め、過熱することがあります。	●アイロン台として使用したり、他の加熱物を置かないでください。 熱で本体を傷め、発火することがあります。 ●犬や猫などのペットの暖房用には使用しないでください。 ペットが本体やコードを傷め、火災・感電の原因になることがあります。

安全上のご注意

⚠ 注意




●延長コードにご注意。

コードを延長する場合、ホットクッションの最大消費電力以上の容量の延長コードを使用してください。



●分岐コンセントの使用やタコ足配線はしない。

電気容量がオーバーすることがあり、分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



●台所など水のかかりやすい場所で使用しないでください。

コントローラー部は防水ではありません。コントローラーが故障し、過熱の原因となります。万が一水等がかかった場合、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。



●カバーは洗えますが、衣類乾燥機による乾燥はしないでください。



●床や畳の上に長時間置いたままにしないでください。


局部保温による故障、床、畳の変色、変形の原因となります。

●電気カーペット、電気こたつなどその他暖房器具と併用しないでください。

故障の原因となります。

●コントローラーの上や近くで他の熱器具を絶対に使用しないでください。

1m 以上離してください。



●コントローラーにふとん、座ぶとんや座いすなど保温性のよいものを、かけないでください。




●コントローラーを落としたり、ふみつけたり、強い衝撃を加えないでください。



●コントローラーの近くで超短波式の電気治療器や強い電界を出す無線機を使用しないでください。

故障の原因になります。



●コントローラーを本体の中に入れたり、下に敷いたり、上にのせたりして使用しないでください。



●折り畳んだまま使用しないでください。


故障の原因になります。

●他の用途に使用しないでください。


投げたり、サンドバックなどにしないでください。

各部の名称

●ホットクッション



●コントローラー




正しいご使用方法

操作手順

①プラグにコネクタを差し込む

コントローラーのコネクタを本体プラグに、根元まで確実に差し込んでください。



②電源プラグを差し込む

コンセントに根元まで確実に差し込んでください。

③お好みの目盛に合わせる

電源 / 温度調節ツマミを、お好みの目盛に合わせます。



●コントローラー部を保温しないでください。

④ご使用後

ご使用後は電源 / 温度調節ツマミを切にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

切り忘れ防止タイマーについて(電源ランプ→一定間隔で点滅)

- ・電源投入(電源ランプ点灯)から6時間後、自動的に暖房運転が停止(電源ランプ点滅)します。
- ・再度ご使用になるときは、電源 / 温度調節ツマミを一度「切」(電源ランプ消灯)にし、2秒以上間隔をあけてから、再度電源を入れて(電源ランプ点灯)お使いください。

正しいご使用方法

低温やけどについてのご注意

- 一般にやけどといえば火、熱湯、油などの高温のものが皮膚に触れておこるものですが、比較的低い温度(25℃～35℃)のものでも、皮膚の同じところが長時間触れていると低温やけどをおこす場合があります。
- 一般のやけどは皮膚の表層のみですが、低温やけどは皮膚の深部にまでおよび、赤い斑点や水ぶくれができるのが特徴です。
- 健康な大人の方には適温でも、次のような方が使用されるときは、低めの温度に調節するなど、必ず周囲の方が十分注意してください。
 - ・ お子様、お年寄り、自分で温度調節できない方
 - ・ 疲労の激しい方、深酒や睡眠薬を使用された方
 - ・ 皮膚の弱い方
- 万一、赤い斑点や水ぶくれができた場合は、直ちに専門医の診断を受けてください。

知っておいていただきたいこと

- ご購入直後や毎年使い始めにはクッションが湿気を含んでいる可能性があるため、ぬるく感じることがあります。また、使用前に内部クッション材の陰干しを推奨します。ご使用につれて湿気が取れ、徐々に温度があがっていきます。

必ず守ってください




- 200V 電源や船舶などの直流電源での使用は、火災の原因になりますのでおやめください。
- 外出されるときやご使用にならないときは、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- シンナー、ベンジンなど揮発性のものを上にのせたり、近くに置かないでください。
- 差込口がゆるんだコンセントを使ったり、電源コードを無理に引張ったり、折り曲げたり、乱暴な扱いは、火災の原因となることがありますのでおやめください。

お手入れと保管のしかた

お洗濯のしかた

カバーのみ洗濯可能です。内部クッション材は洗濯不可です。
下記にあったお洗濯をしてください。(必ずお守りください)

	手洗いの場合	洗濯機を使用する場合
① 洗濯	両手で容器の底におしつけてはゆるめ、いくらか持ち上げるようにして、またおしつけます。 ● 汚れがひどい場合は 2 度洗いをしてください。 ● 入浴剤が入ったお湯は使用しないでください。 	カバーのファスナーを開めた状態でネットに入れます。 ● ネットに入れないとカバーが洗濯機の隙間などに挟まり、生地が損傷する原因となります。 ● 他の洗濯物と一緒に洗わないでください。 ● 洗濯時間は 12 分以内にしてください。 ● 毛布洗いが可能な洗濯機を使ってください。 ● 全自動洗濯機では毛布洗いコースを選んでください。
② すすぎ	洗剤が残らないように十分すすぎます。 静電気防止のため、柔軟仕上げ剤を使います。	
③ 脱水	浴槽のふちなどにか け、水をきります。 	脱水機使用の場合はネットに入れたまま 30 ~ 60 秒ほど行います。
④ 乾燥	型を整えてから日陰に干します。 ● 長時間、日当たりのよい場所におきますと、変色の原因になります。 ● 乾燥機は絶対に使用しないでください。 	
⑤ 確認	カバーのすりきれ、発熱体の露出、ねじれがないか確認します。	

お手入れのしかた

● コントローラーコードのお手入れ

汚れたときは、必ず電源プラグを抜いてから、台所用中性洗剤を薄めて含ませた布でふき取ってください。

おしまいになるときは

乾燥させてから袋に入れ、湿気の少ない場所で保管してください。ナフタリンなどの防虫剤は本体を傷めますので使用しないでください。

点検と修理

次のような場合は、お使いになるのをやめ、お買上げの販売店、またはご相談窓口にご相談ください。

1 毎年の使用始めに、次の点についてご確認のうえ、異常があったとき

- ・コントローラーの損傷
- ・コード被覆のすりきれ、破れ、傷など
- ・発熱体の露出
- ・温度調節目盛を「弱」にしても、クッションの温度が異常に高い

2 ご使用期間中に次のような状態になったとき

- ・電源プラグ、電源コードやコントローラーの異常高温
- ・暖まったり、暖まらなかったりする
- ・コントローラーに強い衝撃を加えたとき
- ・通電中に異常な音やにおいがする
- ・コントローラーが水などで濡れた場合
- ・その他ふだんと違った状態になる

お買上げ後3～5年たちましたら安全確認のため、お買上げの販売店、またはご相談窓口にご相談ください。

修理を依頼される前に

1 修理を依頼される前に、次の表に従って調べていただき、直らないときには、必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店に修理をご依頼ください。

こんなとき	調べるところ
電源が入らない	●電源プラグは確実に差し込まれていますか？
暖かくなならない	●電源 / 温度調節ツマミが「弱」側になっていませんか？→「強」側にしてください。 ●電源スイッチが「切」になっていませんか？

2 製品に異常のある場合は、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対におやめください。

3 保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、またはご相談窓口にお問い合わせください。

アフターサービスについて

●保証書

必ず、お買上げの販売店からお買上げ日、販売店などの記入をお確かめのうえ受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

保証期間：お買上げ日から1年間

●修理を依頼されるとき

『修理を依頼される前に』に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

- ・保証期間内に故障して、無料修理をご依頼の場合は、保証書をご提示ください。

- ・保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

注)性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

仕 様

形 名	YSC-DC90V		
定 格	100V 36W		
寸 法	直径約25cm 長さ約90cm		
電 源 コ ー ド	電源側約 1.9m 本体側約 0.6m		
総 重 量	約 2.7kg		
表 面 材	ポリエステル 95% ポリウレタン 5%		
中 材	ポリエステル 100%		
発 熱 体	ビニール被覆ヒーター		
機 能	切り忘れ防止タイマー(6 時間後)		
温 度 調 節 目 盛	弱	中	強
消費電力量 (1時間あたり)	約 10Wh	約 21Wh	約 32Wh
電 気 代 (1時間あたり)	約 0.3 円	約 0.6 円	約 0.9 円
カ バ ー 表 面 温 度	約 25℃	約 35℃	約 45℃
・ 表面温度…室温 20℃畳の上に置いて熱電対温度計 (測定部に発砲スチロールを置き、その上に荷重をかけた状態)で測定 ・ 消費電力量…室温 15℃畳の上で 5 時間通電したときの平均値です。 ・ 電気代…目安として 1kW/h 当り 27 円として計算した値です。 ※実際に使用されるときは室温、床面など部屋の構造や使用状態により多少異なります。			

愛情点検	長年ご使用の場合は点検を！	
	こんな症状はありませんか？ ●電源コードを動かすと通電したりしなかったりする ●カバーのすりきれによる発熱体の露出 ●電源プラグや電源コードの異常高温 ●その他ふだんと違った状態になる	ご使用中止 コンセントから電源プラグを抜き、故障や事故の防止のため、お買上げの販売店または、ご相談窓口にて点検・修理をご相談ください。
	➡	

ホットクッション 保証書

持込修理

製品は厳密な品質管理と検査を経てお届けいたしましたものですが、万一、正常な使用状態において故障した場合には、お買上げ日より1年間無料で修理いたします。

形 名	YSC-DC90V					
※お買上げ日	平成	年	月	日	保証期間	本体お買上げ日より1年間
※お客様	ご芳名					
	ご住所 〒 ()					
	電話 ()					
※販売店	住所・店名					
	電話 ()					

(ご販売店様へ ※印欄は必ずご記入してお渡しください。)

【無料修理規定】

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状況で保証期間中に故障した場合には、無料修理いたしますので商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り或いは取扱上の不注意及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買上げ後の転倒、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天変地異や公害、塩害、ガス害、異常電圧等外部要因による故障及び損傷
 - (ニ) 一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用、車両船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷
 - (ホ) 本書の提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書替えられた場合
 - (ト) 消耗品の交換
- ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にご相談ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店にお問合せください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくはお買上げの販売店へお問合せください。

ユアサプライムス株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9番8号富沢町グリーンビル2F

TEL:03-5695-1503

— お客様ご相談窓口について —

- 修理、お取扱い、消耗品、部品購入などのご相談は、まずはお買上げの販売店へお申し付けください。
- 転居や贈答品などでお困りの場合は、弊社お客様相談窓口であります、下記サービスセンターへお問合せください。
- アフターサービスについては、取扱説明書の中でご説明しておりますのでご覧ください。

<お客様ご相談窓口>

受付時間:午前10時～12時・午後1時～5時



0120-988-475

- ・サービス向上のため、音声を録音させていただくことがあります。
- ・土日・祝日、年末年始、お盆休暇を含む当社の休日は休業とさせていただきます。

V-100